TABLET APP HANDBUCH NORDICCO® NORTHERN AIR TABLET APP





INHALTSVERZEICHNIS

Steuerung und Kontrolle mit der NORDICCO® Tablet App	. 4
Einstellung des Ventilators	7
Einstellung des Zeitplans	11
Einstellung des Passworts	17
Einstellungen des Ventilators	22

Tablet Passwort: admin

BEACHTEN SIE DIE ANGABE DES VENTILATOR-DURCHMESSERS UNTER PUNKT 2.6

NORDICCO® TABLET APP Steuerung & Kontrolle

NORDICCO[®] Tablet App

STEUERUNG

Geschwindigkeit des Ventilators. Drücken Sie "+", um die Geschwindigkeit zu erhöhen, oder "-", um sie zu verringern.

¹² Drücken Sie hier, um den Ventilator auf ON/OFF/Pause zu schalten. Zur Pausenfunktion siehe 1.8.

Drehrichtung des Ventilators. Drücken Sie HOCH, um die Luft hoch an die Decke und an den Wänden entlang nach unten zu drücken. Drücken Sie RUNTER, um die Luft nach unten zu drücken und einen kühlenden Luftzug zu erzeugen.

14 Name des Ventilators. Er kann unter "VENTILATOREN" im Tablet-Menü geändert werden.

Drücken Sie "<--", um zur "Ventilatorübersicht" zu gelangen (nur verfügbar, wenn mehrere Ventilatoren installiert sind).



NORDICCO® Tablet App

Zum Einstellen des Ventilators wählen Sie "Ventilatorübersicht" unter Punkt 1.5.

- 1.6 Drücken Sie hier, um auf den betreffenden Ventilator zuzugreifen.
- 17 Ist das Symbol eines Ventilators grau, befindet sich der Ventilator außerhalb der Reichweite.
- 18 Das "NORDICCO®"-Logo zwei Sekunden lang gedrückt halten, um das Tablet-Menü aufzurufen.



Beispielbild. Ventilatorübersicht

NORDICCO[®] Tablet App

KONTROLLE



¹¹⁰ Unter "ZEITPLAN" können Sie feststehende Zeitpläne für den Betrieb der Ventilatoren einstellen.

Unter "PASSWORT" können Sie das Admin-Passwort für Ihre NORDICCO® Tablet App anzeigen und einstellen.

112 Unter "SPRACHE" können Sie die Sprache Ihrer NORDICCO® Tablet App ändern.

Unter "VENTILATOR HINZUFÜGEN" können Sie jeden zusätzlich installierten Ventilator mit dem Tablet verbinden.



Drücken Sie "<--", um zur "Ventilatorübersicht" zurückzukehren (nur verfügbar, wenn mehrere Ventilatoren installiert sind).



Tablet App-Menü

EINSTELLUNG DES NORDICCO®-VENTILATORS

NORDICCO® Tablet App EINSTELLUNG DES VENTILATORS

21 Das "NORDICCO®"-Logo zwei Sekunden lang gedrückt halten.

S NO	RDICCO [°]
	X
Lager	Büro

22 Geben Sie "admin" als Passwort ein. Dies lässt sich jederzeit im Menü unter "PASSWORT" ändern.

	X NORDICCO
	Passwort aktivieren Hier Passwort eingeben um auf das admin-panel zu zugreifen
	Passwort
	Passwort eingeber 2.2

NORDICCO® Tablet App

EINSTELLUNG DES VENTILATORS

23 Drücken Sie "VENT HINZUFÜGEN".

~	💢 NOF			
VENTILATOR		PASSWORT	SPRACHE	
2.3				

24 Wählen Sie den Ventilator, den Sie einstellen möchten.

Werden keine Geräte angezeigt, überprüfen Sie, ob "STOP SCANNING" in der oberen rechten Ecke erscheint.

Wird kein Gerät angezeigt, gehen Sie auf "Menü" und drücken Sie "Versionsnummer" (die Zahl in der linken unteren Ecke), um zu den Systemeinstellungen des Tablets zu gelangen.

Gehen Sie auf "Verbundene Geräte" --> "Verbindungsoptionen" --> "Bluetooth" und schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein.

Sollte der Ventilator weiterhin nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +45 73 70 90 83.

÷		X NORDICCO	STOP SCANNING
	CE:FB:11:18:02:BD		2.4

NORDICCO® Tablet App EINSTELLUNG DES VENTILATORS

- ²⁵ Drücken Sie hier, um den Ventilator zu benennen. Der angegebene Name erscheint nun in der Liste der Ventilatoren und wird bei der Erstellung von Zeitplänen verwendet.
- **Geben Sie den Durchmesser des HVLS-Ventilators ein.**
- Legen Sie die maximale Geschwindigkeit von 100 % fest, mit der der Ventilator laufen darf.
- Wählen Sie aus, ob es sich um einen Northern Air®- oder Northern Light® HVLS-Ventilator handelt.
- ²⁹ Drücken Sie "Erstellen", um die Einrichtung abzuschließen.

÷		X NORDICCO		
	Ventilator Platzerung		837DHE8372DHYW8E	
	Ventilator Name Name des Ventilators		Office	2.5
	Ventilator Breite Spannweite des Ventilators		2.5M	2.6
	Ventilator Max Geschwindigkeit Höchstmöglich einstellbare Geschwindigkeit		100%	2.7
	Ventilator Typ Spezifiziere Ventilator		NORTHERN AIR	2.8
			Start	2.9

EINSTELLUNG DES ZEITPLANS

31 Das "NORDICCO®"-Logo zwei Sekunden lang gedrückt halten.



32 Drücken Sie "ZEITPLAN".

<i>←</i>	🕱 NOF	RDICCO		
X		\bigcirc		
VENTILATOR	ZEITPLAN	PASSWORT	SPRACHE	
+	3.2			
VENT HINZUFÜGEN				
1.0.1				

³³ Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.

HINWEIS: Um einen Zeitplan einzurichten, muss ein Ventilator angeschlossen sein.

<i>←</i>	X NORDICCO	
Montag		
Deinstag		3.3
Mittwoch		
Donnerstag		
Freitag		
Samstag		
Sonntag		

- 34 Drücken Sie auf "aktiviert", um den Zeitplan ein- oder auszuschalten.
- 35 Drücken Sie "Tage", um die Tage auszuwählen, an denen der Zeitplan aktiv sein soll.
- ³⁶ Drücken Sie auf "Ventilator", um auszuwählen, welche(r) Ventilator(en) den Zeitplan befolgen soll(en).
- 37 Drücken Sie "Name", um den Zeitplan zu benennen.
- 38 Drücken Sie "Startzeit", um den Beginn des Zeitplans.
- ³⁹ Drücken Sie "Ende", um das Ende des Zeitplans festzulegen.

\leftarrow		💥 NOR	DICCO							
	Aktiviert Zeitplan aktivieren oder nicht							(3.4
	Tage Tage an denen der Zeitplan aktiviert ist		Мо	Di	Mi	Do	Fr			3.5
	Ventilator Welche Ventilatoren im Zeitplan aufgeführt								1	3.6
	Name Name des Zeitplan							Mor	gen	3.7
	Startzeit Welche Zeit der Zeitplan startet							06	5:00	3.8
	Ende Welche Zeit der Zeitplan endet							10	0:00	3.9



Drücken Sie "Geschwindigkeit", um die Drehgeschwindigkeit des Ventilators für den Zeitplan einzustellen.

³¹¹ Drücken Sie "Richtung", um die Drehrichtung des Ventilators für den Zeitplan einzustellen.

312 Scrollen Sie nach unten und drücken Sie auf "Start", um den Zeitplan abzuschließen.

Ventilator Welche Ventilatoren im Zeitplan aufgeführt	1
Name Name des Zeitplan	Morgen
Startzeit Welche Zeit der Zeitplan startet	06:00
Ende Welche Zeit der Zeitplan endet	10:00
Geschwindigkeit Ventilatorgeschwindingkeit wählen	100%
Drehrichtung Välj fläktens roterande rikting	
	Start 3

313 Drücken Sie "Klicken für unsynchron Ventilator".

\leftarrow	NORDICCO'	
	Klicken für unsynchron Ventilator	3.13
Montag		
Morgen 06:00 - 10:00		100% 🕥
Deinstag		
Morgen 06:00 - 10:00		100% 🕥
Mittwoch		
Morgen 06:00 - 10:00		100% 🕥

Eine Übersicht über die Ventilatoren, deren Zeitpläne noch nicht synchronisiert wurden.

Wählen Sie "synchronisieren", um diesen Ventilator mit dem erstellten Zeitplan zu synchronisieren.



315 Warten Sie, bis der Zeitplan in das System hochgeladen wurde.



EINSTELLUNG DES ZEITPLANS

316 Wenn alle Ventilatoren synchronisiert wurden, wird dieser Bildschirm angezeigt.

Alle Ventilator synchronisiert
316

317 Ihr Zeitplan wurde nun eingerichtet.

Wählen Sie einen Zeitplan aus, wenn Sie ihn bearbeiten möchten.

÷	🕱 NORDICCO	
Montag		
Morgen 06:00 - 10:00		100% 🕥 3.17
Dienstag		
Morgen 06:00 - 10:00		100% (↑)
Mittwoch		
Morgen 06:00 - 10:00		100% 🕥
Donnerstag		
Morgen		\sim

EINSTELLUNG DES PASSWORTS

NORDICCO® Tablet App EINSTELLUNG DES PASSWORTS

41 Das "NORDICCO®"-Logo zwei Sekunden lang gedrückt halten.

X N	ORDICCO 4.1	
X	X	
Lager	Büro	

4.2 Drücken Sie "PASSWORT".

÷		X NORDICCO			
	X		\bigcirc		
	VENTILATOR	ZEITPLAN	PASSWORT	SPRACHE	
	I		4.2		
	+				
	VENT HINZUFÜGEN				
1.0.1					

NORDICCO® Tablet App

EINSTELLUNG DES PASSWORTS

43 Drücken Sie "Passwort ändern".

÷	💥 NORDICCO'	
	Passwort ändern 4.3 Hier Passwort eingeben um auf das admin-panel zu zugreifen 4.3	

- Geben Sie das gewünschte Passwort ein.
- 4.5 Drücken Sie "OK".



EINSTELLUNG DES VENTILATORS

5.1 Drücken Sie "VENTILATOR".



52 Drücken Sie den Ventilator, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

\leftarrow		
	Büro	5.2
	/entilator ausser Reichweite	
	Lager	

- 53 Drücken Sie "Ventilatorstatus", um den Ventilator zu starten oder zu stoppen.
- 5.4 Unter "Ventilatorname" wird der Name Ihres Ventilators angezeigt.
- ⁵⁵ Drücken Sie "Ventilator starten/stoppen zulassen", damit Benutzer den Ventilator ohne Administratorgenehmigung starten und stoppen können.
- ^{5.6} Drücken Sie "Geschwindigkeitsänderung zulassen", damit Benutzer die Geschwindigkeit des Ventilators ohne Administratorgenehmigung ändern können.
- ⁵⁷ Drücken Sie "Maximale Ventilatorgeschwindigkeit", um die maximale Geschwindigkeit des Ventilators zu ändern.

\leftarrow	💥 NORDICCO	
	Ventilator Status	Aus 5.3
	nstellungen	
	Ventilator Name	Büro 5.4
	Erlaube Start / Stop des Ventilatores Benutzer kann ohne admin Rechte den Ventilator starten / stoppen	5.5
	Geschwindigkeitsänderung zulassen Geschwindigkeitsänderung zulassen	5.6
	Max Geschwindigkeit	100% 5.7

- 53 Drücken Sie "Richtung", um die Richtung des Ventilators zu ändern.
- ⁵⁹ Drücken Sie "Richtungsänderung zulassen", damit Benutzer die Richtung des Ventilators ohne Administratorgenehmigung ändern können.
- 510 Drücken Sie "Pause aktivieren", damit Benutzer den Ventilator während eines Zeitplans pausieren können.

Geschwindigkeitsänderung zulassen Geschwindigkeitsänderung zulassen	
Max Geschwindigkeit Ventilatorgeschwindigkeit	100%
Drehrichtung Drehrichtung auswählen	€.
Drehrichtungswechsel zulassen Drehrichtungswechsel ohne admin Rechte zulassen	5.9
Aktiviere Pause Funktion Nach Ausschaltung geht der Ventilator bei aktivierem Zeitplan in den Modus zurück	5.1
Installiere Konfiguration	
Ventilator Breite	

Die folgenden Punkte müssen vom Installateur konfiguriert werden und sollten nur den Anweisungen des Installateurs entsprechend geändert werden.

Ventilator Breite Spannweite des Ventilators	2.5M
Ventilator Max Geschwindigkeit Höchstmöglich einstellbare Geschwindigkeit	100%
Ventilator Typ Spezifiziere Ventilator	NORTHERN AIR
Ventilator löschen Der Ventilator wird com Gerät gelöscht	
Status	
C Stunden	

"Stats" gibt an, wie lange der Ventilator bereits in Betrieb ist.

"Log" zeigt die verschiedenen Alarme an, die ausgelöst werden können.



KLIMAFREUNDLICHER KOMFORT UND DESINFIZIERUNG VON LUFT

NORDICCO

Wir sind ein Familienunternehmen und möchten einen Betrag leisten, damit die Wirtschaft schneller nachhaltig werden kann. Nordicco A/S konzipiert und fertigt klimafreundliche Ventilatoren mit großem Volumen und niedriger Drehzahl (HVLS, High Volume Low Speed) und zugehörige Steuerungssysteme.

Unsere Lösungen helfen unseren Kunden dabei, deren Innenraumklima zu verbessern, den Energieverbrauch zu verringern oder CO2-Emissionen zu senken und gleichzeitig die Ausbreitung aerogen übertragbarer Krankheitserreger zu unterbinden. Unsere Firmensitz ist in Dänemark, wo wir unsere Systeme auch entwickeln und fertigen. Dabei sind wir stets bestrebt, lokal ansässige Lieferanten zu nutzen und den geringstmöglichen CO2-Fußabdruck zu gewährleisten.



ADRESSE

Nordicco A/S Karetmagervej 23 7000 Fredericia Dänemark



ANSPRECHPARTNER

+45 73 70 90 83 info@nordicco.eu www.nordicco.eu