TABLET APP ANVÄNDARGUIDE NORDICCO® NORTHERN LIGHT TABLET APP





DETTA SYSTEM HAR INTEGRERADE UVC-LJUSKÄLLOR. OM FELAKTIGT INSTALLERAT OCH ANVÄNT SÅ KAN DET VARA SKADLIGT.

VÄNLIGEN VÄND ER TILL LOKALA OCH NATIONELLA BESTÄMMEL-SER OM SKYDD MOT EXPONERING

INNEHÅLL

NORDICCO® Tablet App kontroll & övervakning	5
Konfigurera era fläkta	7
Konfigurera schemaläggning	14
Lösenordskonfigurering	20
Fläktinställningar	23

Surfplattans lösenord: admin KOM IHÅG ATT SPECIFICERA FLÄKTENS DIAMETER UNDER PUNKT 2.6



DENNA MANUAL MÅSTE FÖRVARAS PÅ EN PLATS DÄR DEN ÄR LÄTTÅTKOMLIG FÖR ANVÄNDARE, INSTALLATÖRER OCH ANDRA SOM KAN BEHÖVAINFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING AV NORDICCO[®] NORTHERN LIGHT HVLS-FLÄKTAR

NORDICCO® TABLET APP

FÖRE DU BÖRJAR



DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ DENNA MAN-UAL I SIN HELHET FÖRE FÖRSÖK ATT INSTALLERA OCH/ELLER GE I UPPDRAG ATT INSTALLERA NORDICCO[®] NORTHERN LIGHT HVLS-FLÄKTAR. FELAKTIG INSTALLATION KAN RESULTERA I SKADOR



DET ÄR ÄGARENS OCH OPERATÖREN AV DE INSTALLERADE NORDICCO[®] NORTHERN LIGHT FLÄKTARNAS FULLA EGNA ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BESTRÅLNINGSNIVÅERNA OMVÄRDERAS SÅ FORT SOM ÄNDRINGAR GÖRS FÖR TAKET, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UPPGRADERINGAR ELLER INSTALLATION AV NYA TAKLJUS, OCH/ELLER NÄR NORTHERN LIGHT-FLÄKTARNA OMPLACERAS.



ANVÄNDNING AV UV-SYSTEMET KAN ÖVER TID RESULTERA I MISSFÄRGNINGAR PÅ UTSATTA YTOR, PÅ SAMMA SÄTT SOM VANLIGT SOLLJUS KAN MISSFÄRGA YTOR ÖVER TID.

KONTROLL & Övervakning

NORDICCO[®] Tablet App

KONTROLL

- Visar fläktens nuvarande hastighet. Tryck på "+" för att öka eller "-" för att sänka hastigheten.
- 1.2 Tryck för att sätta PÅ/AV/PAUSA fläkten. För pausfunktion, se punkt 1.8.
- ¹³ Fläktens roterande riktning. Tryckk "UPP" för att trycka upp luften i taket och ned för väggarna. Tryck "NER" för att trycka ned luften och skapa en kylande effekt.
- 14 Fläktens namn. Kan ändras under "FANS" i surfplattans meny.
- 15 Tryck på "<-" för att gå till "Fläktöversikt" (Endast tillgänglig om mer än en fläkt är installerad).</p>
 - ⁶ PÅ/AV-funktion för UVC-ljuset. Se punkt 1.7 för inställningar.



UV-BESTRÅLNING KAN VARA SKADLIGT OM MAN UTSÄTTS FÖR DET UN-DER LÄNGRE TID. VÄNLIGEN VÄND ER TILL LOKALA OCH NATIONELLA BESTÄMMELSER GÄLLANDE SKYDD MOT EXPONERING AV ARTIFICIELL STRÅLNING I SAM-BAND MED ARBETE.



NORDICCO[®] Tablet App

När lampknappen (punkt 1.6) är påslagen, måste användaren specificera längden då ljuset kommer vara påslaget under specificerad period. Timern skall inte sättas så den dagliga rekommenderade exponeringen övertrasseras, utan att ha full insikt i riskerna som medföljer och att ha vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder. Ljuset kan ej vara påslaget utan att fläktarna roterar.



Illustrativt exempel. Den rekommenderade dagliga varaktigheten anges i anslutning till installationen av installationsprogrammet.

1.8 Om en fläkt stängs av under pågående schemalagd aktivitet (punkt 1.2), kommer användaren få som alternativ att pausa systemet under en specifik period. Efter pausen, kommer fläkten fortsätta sin schemalagda aktivitet.



För fläktinställningar, gå till "Fläktöversikt", punkt 1.5.

1.9 Tryck för att få översikt över den berörda fläkten.







Illustrativt exempel. Fläktöversikt

- 112 Under "FLÄKTAR" kan du konfigurera fläkten/ar och admin/användar-rättigheter
- ¹¹³ Under "SCHEMA" kan ni sätta och skapa förbestämda scheman som din/a fläkt/ar kommer följa.
- Under "LÖSENORD" kan ni se och sätta adminlösenord för er NORDICCO® Tablet App.
- 115 Under "SPRÅK" kan ni ändra språk för er NORDICCO® Tablet App.
- ¹¹⁰ Under "LÄGG TILL FLÄKT" kan ni ansluta alla ytterligare installerade fläktar till surfplattan.
- 117 Versionsnummer av NORDICCO® Tablet App.
- 118 Tryck på "<-" för att återvända till "Fläktöversikt" (Endast tillgänglig om fler än en fläkt är installerad)



Tablet App meny

KONFIGURERA ER Nordicco® Fläkt

2.1 Tryck och håll nere "NORDICCO®"-loggan i minst två sekunder.

	X NORDICCO 2.1
××	X
Varuhus	Kontor



	X NORDICCO	
	Ändra lösenord Klicka för att ändra lösenord för att få tillgång till adminpanel	
	Lösenord Fyll i lösenord	
	ок	

NORDICCO[®] Tablet App

FLÄKTKONFIGURERING

23 Klicka på "LÄGG TILL FLÄKT"

\leftarrow	💥 NOF	RDICCO		
X				
FANS	KALENDER	LÖSENORD	SPRÅK	
+				
LÄGG TILL FLÄKT				
1.0.1				

2.4 Klicka på fläkten ni vill konfigurera.

Om inga enheter visas, se till så "STOPPA SCAN" syns i hörnet uppe till höger.

Ifall inga enheter visas trots det, gå till "Meny". Klicka på "Versionsnummer" (numret som visas längst ner till vänster), därefter kommer ni sätta in "Systeminställningar" för själva plattan.

Gå till "Anslutna enheter" > "Anslutningsinställningar" > "Bluetooth". Stäng av Bluetooth och sätt sen på det igen.

Om fläkten fortfarande inte visas, vänligen kontakta support på +45 73 70 90 83.

\leftarrow		X NORDICCO	AVSLUTA SCANNING
	CE:FB:11:18:02:BD		2.4

- 2.5 Klicka för att namnge er fläkt. Det givna namnet kommer nu synas under listan av fläktar och kommer användas när ni schemalägger fläkten.
- 2.6 Specificera diameter av er HVLS-fläkt
- 2.7 Ställ in maximal hastighet på 100% vid vilken fläkten får gå.
- 2.8 Specificera om det är en Northern Air[®] or Northern Light[®] HVLS-fläkt.
- 2.9 En Northern Light[®] HVLS-fläkt kan endast installeras av certifierade installatörer.
- Klicka på "Rekommenderad ljuslängd" och ställ in vilken längd ljuset rekommenderas att vara påslaget av installatören.

Scrolla ned till botten och klicka sen på "Skapa" för att slutföra installationen.

Fläktadress B37DHE8372DHYW86 Fläktnamn Kontor The name of your fan Kontor Fläktnamd Justo Fläktnamd Justo Fläktnamd Justo Fläktnamd Justo Fläktnamd Justo Fläktnam Anstatighed Justo In hogsta mäligilate hastighet Justo Fläktnam Kontonicoo fan is to NortHERN LIGHT Tot kink of KORDICOO fan is to B Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on B Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on B Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount of time the light at maximum daity should be on S Timmar Commended amount	Fiktnams Kontor Texame of your fai Kontor Fiktnam Kontor Rommenderas Ijus-Hangd Kontor Teconmended amound of time the light at maximum daily should be on To Kontor Kontor Kontor Ko	Fläktadress 837DHE8372DHYW8E Fläktnann Kortor Tektored 2.5% Fläktens spännvidi 2.5% Fläktens maxhastighed 100% Den kopsta möligita hastighet 100% Fläktens NORTHERN LIGHT Wata kind of NORDICCO fan is it 8 Timmar Rekommenderas lijus-längd 8 Timmar Te ecommended amount of time the light at maximum daily should be of 8 Timmar Sträke Sträke Lidast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenors 2.1 Maximum daily should be strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenors 2.1	- 💥 NORDICCO		
Fläktnamn Kontor 2.5 Fläkterdi 2.5M 2.6 Fläktens maxhastighed 100% 2.6 Den högstan möligta hastighet 100% 2.6 Fläktens maxhastighed 100% 2.6 Kontor Ø 2.6 Fläktens maxhastighed 100% 2.6 Kontor Ø Ø 2.6 Fläktens maxhastighet NORTHERN LIGHT 2.6 Kontor Ø Ø 2.6 Kontor Ø Ø Ø Kontor Ø Ø Ø Ø	Fläktnamn Kontor 2 Tæ name of your fan A. Shu 2 Fläktned 2Shu 2 Fläktnes spannvidd 0.0% 2 Fläktnes maxhastighed 00% 2 Den högsta möjligta hastighet 00% 2 Fläkttp NORTHERN LIGHT 2 Kommenderas ljus-längd 8 Timmar 2 The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2 Konds Explanation 2 2	Fläktnam Kontor Taktned 2.5M Fläktnes spännvidi 2.5M Fläktens spännvidi 10% Fläktnam NORTHERN LIGHT Recommenderas ljus-längd 8 Timmar The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar Stäkt 8 Timmar Stäkt 10% Stäkte 10% Stäkte 10% Stäkt 10% Stäkte 10%	Fläktadress	837DHE8372DHYW8E	
Fläktbred 2.5M Fläktens spänwidd 0.0% Fläktens maxhastighed 00% De högeta möligita hastighet 00% Fläktp NORTHERN LIGHT Kecommenderas ljus-längd 8 Timmar Te recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar	Fläktbredd Fläktens spännvidd 2.5M 2 Fläktens maxhastighed Den högsta möjligta hastighet 100% 2 Fläktpp Wata kind of NORDICCO fan is it NORTHERN LIGHT 2 Rekommenderas ljus-längd The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2 Ständ S Timmar 2 Line Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i lösfenord GK 2.9	Fläktbredd 2.5M 24 Fläktens spännvidd 100% 24 Fläktens makhastighed 100% 24 Den högsta möjligta hastighet 100% 24 Fläktpp NORTHERN LIGHT 24 Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar 24 The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 24 Ståke 50 50 50 Light spännet 10% 24 50 Light spännet 10% 24 50 Ståke 10% 10% 24 50	Fläktnamn The name of your fan	Kontor	2.5
Fläktens maxhastighed 100% Den högsta möjligta hastighet 100% Fläktyp NORTHERN LIGHT What kind of NORDICCO fan is it 8 Timmar Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar	Fläktens maxhastighed 100% 2 Den högsta möjligta hastighet 100% 2 Fläkttyp NORTHERN LIGHT 2 What kind of NORDICCO fan is it 8 Timmar 2 Recommenderas ljus-längd 8 Timmar 2 The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2 Sträke Sträke Sträke Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kallibrera systemet - fyll i löstenord 2.9 K 2.9	Fläktens maxhastighed 100% 2 Den högsta möjligta hastighet 100% 2 Fläktyp NORTHERN LIGHT 2 What kind of NORDICCO fan is it 8 Timmar 2 The recommender as ljus-längd 8 Timmar 2 The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2 Sträks Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i lögenord 249	Fläktbredd Fläktens spännvidd	2.5M	2.0
Fläkttyp NORTHERN LIGHT 2.3 Mekommenderas ljus-längd 8 Timmar 2.1 The recommended amount of time the light at maximum daity should be on 8 Timmar 2.1 STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i lögenord 2.1 Kyll i lögenord 2.3 Kyll i lögenord 2.3	Fläkttyp NORTHERN LIGHT 2 Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar 2 Te recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2 Stäve 5 5 5 Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i löstenord 2.9 K 2.9 2.9	Fläktyp NORTHERN LIGHT 2.1 Mommenderas ljus-längd 8 Timmar 2.1 Te recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2.1 String Long colspan="2">String The recommended amount of time the light at maximum daily should be on String String String Light i Light colspan="2">String Light i Light colspan="2">2.1 Y Y Y String	Fläktens maxhastighed Den högsta möjligta hastighet	100%	2.7
Rekommenderas ljus-längd The recommended amount of time the light at maximum daily should be on 8 Timmar 2.1 Ståna Ståna 5.1 Ståna Ståna Ståna Ståna Ståna <t< td=""><td>Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar Zatori i time the light at maximum daily should be on 2 Timmar STÄNG STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i lögenord 2 Timmar Fyll i lögenord 2 Timmar K 2 Timmar</td><td>Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar Z.1 Pre commended amount of time the light at maximum daily should be on STÄNG STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord Fyll i lösenord K OK</td><td>Fläkttyp What kind of NORDICCO fan is it</td><td>NORTHERN LIGHT</td><td>2.8</td></t<>	Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar Zatori i time the light at maximum daily should be on 2 Timmar STÄNG STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i lögenord 2 Timmar Fyll i lögenord 2 Timmar K 2 Timmar	Rekommenderas ljus-längd 8 Timmar Z.1 Pre commended amount of time the light at maximum daily should be on STÄNG STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord Fyll i lösenord K OK	Fläkttyp What kind of NORDICCO fan is it	NORTHERN LIGHT	2.8
STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord	STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord 	STÄNG Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord <u>Fyll i löstenord</u> OK			
Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord <u>Fyll i lö\$enord</u> <u>ok</u>	Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord Fyll i lösenordок 2.9	Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strålningsmätningar samt kalibrera systemet - fyll i aktiveringslösenord <u>Fyll i lösenord</u> OK	Rekommenderas ljus-längd The recommended amount of time the light at maximum daily should be on	8 Timmar	2.1
Fyll i lö╡enord οκ 2.9	Fyll i löslenord 2.9 ок	<u>Fyll i löslenord</u> 2.9 ок	Rekommenderas ljus-längd The recommended amount of time the light at maximum daily should be on	8 Timmar	2.1
			Rekommenderas ljus-längd The recommended amount of time the light at maximum daily should be on Endast certifierade installatörer får aktivera, utföra strål systemet - fyll i aktiveringslöse	8 Timmar ST ningsmätningar samt kalibrera enord	2.10 ÄNG

KONFIGURERA ERT Kalenderschema

NORDICCO® Tablet App KONFIGURERA ERT KALENDERSCHEMA

3.1 Klicka på "NORDICCO®" loggan i minst två sekunder



32 Klicka på "SCHEMA"

÷			RDICCO		
	X				
		3.2	LOSENORD	SPRAK	
	' LÄGG TILL FLÄKT				
1.0.1					
					_

NORDICCO® Tablet App KONFIGURERA ERT KALENDERSCHEMA

33 Klicka på ikonen I det över högra hörnet.

NOTERA: Före ni kan sätta upp ett schema så måste minst en fläkt vara installerad och ansluten.

\leftarrow	🛠 NORDICCO	1 3.3
Måndag		
Tisdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

- 3.4 Klicka på "Aktiverad" för att välja om schemat ska vara aktivt.
- 3.5 Klicka på "Dagar" för att välja vilka dagar schemat ska vara aktivt.
- 3.6 Klicka på "Fläkt" för att välja vilka/vilken fläkt/ar som ska följa schemat.
- 3.7 Klicka på "Namn" för att namnge schemat.
- 3.8 Klicka på "Starttid" för att välja vilken tid schemat ska starta.
- 3.9 Klicka på "Sluttid" för att välja vilken tid schemat ska avslutas.

,	💥 NORD	ICCC)*						
	Aktiverad Om ert schema ska vara aktivt eller inte								3.4
	Dagar Vilka dagar ert schema ska vara aktivt	м	т	0	т	F			3.5
	Fläktar Vilka fläktar ska vara kopplade till detta schema							1	3.6
	Namn Namnet på ert schema						Mo	gon	3.7
	Starttid Vilken tid schemat ska starta						0	6:00	3.8
	Sluttid Vilken tid schemat ska avslutas						1	0:00	3.9

- Klicka på "Hastighet" för att välja vilken hastighet fläkten ska gå på under schemat.
- Klicka på "Riktning" för att välja vilken riktning fläkten ska rotera åt under schemat.
- 312 Klicka på "UVC-ljus" för att aktivera UVC-ljus under schemat.
- Klicka på "Ljuslängd" för att välja hur många timmar UVC-ljuset ska vara påslaget. UVC-ljuset kommer slås på vid schemats start.
- 314 Klicka på "Skapa" för att slutföra schemaläggningen.

Starttid	06.00
Vilken tid schemat ska starta	
Sluttid Vilken tid schemat ska avslutas	10:00
Hastighet Välj fläktens hastighet	100%
Rikting Välj fläktens roterande rikting	1
UVC-ljus Om påslagen så kommer UVC-ljuset vara på	•
Ljuslängd UVC-ljus kommer aktiveras vid schemats start och kommer vara påslaget under den valda tiden	2 Timmar
	Skapa

315 Klicka på "Ni har osynkade fläktar".

	X NORDICCO		T⊕
	Tryck för att se osynkroniserade fläktar		3.15
Måndag			
Morgon 06:00 - 10:00		-`ઌ૽ <u></u> - 100%	
Tisdag			
Morgon 06:00 - 10:00		-`Ċ⁄- 100%	$\textcircled{\black}$
Onsdag			
Morgon 06:00 - 10:00		-`ઌ૽ <u></u> - 100%	

NORDICCO® Tablet App KONFIGURERA ERT KALENDERSCHEMA

En översikt av era fläktar som inte fått sitt schema synkroniserat.

Klicka på "Sync" för att synkronisera den fläkten med det skapade schemat.



317 Vänta på att schemat laddas upp till systemet.



NORDICCO® Tablet App KONFIGURERA ERT KALENDERSCHEMA

318 Om alla era fläktar är synkroniserade, kommer denna vy att synas.

÷	– NORDICCO
	Synkronisering avslutad
	3.18

319 Ditt schema har nu skapats.

Klicka på ett schema för att editera det.

\leftarrow	🗴 NORDICCO	L⊙
Måndag		
Morgon 06:00 - 10:00		-\c 100% 🕥 3.19
Tisdag		
Morgon 06:00 - 10:00		-`ģ́- 100% (↑)
Onsdag		
Morgon 06:00 - 10:00		-ờợ́- 100% 🕥
Torsdag		
Morgon		\sim

LÖSENORD Konfigurering

4.1 Tryck och håll nere "NORDICCO®"-loggan i två sekunder.

×	NORDICCO 4.1	
X	X	
Varuhus	Kontor	

4.2 Tryck på "LÖSENORD".

÷			RDICCO		
	X		\bigcirc		
	FANS	KALENDER	LÖSENORD	SPRÅK	
	+				
	LÄGG TILL FLÄKT				
1.0.1					

LÖSENORD KONFIGURERING



\leftarrow	X NORDICCO	
	Ändra lösenord Klicka för att ändra lösenord för att få tillgång til adminpanel	4.3

4.4 Välj önskat lösenord.

4.5 Tryck på "OK".



FLÄKT-Inställningar

5.1 Tryck på "FLÄKTAR".

÷	💥 NOF	RDICCO		
FANS 5.1 LÄGG TILL FLÄKT	KALENDER	LÖSENORD	SPRÄK	
1.0.1				

5.2 Välj den fläkt ni vill ändra inställningar för.

Kontor 5.2	
Utom räckhall	

- 3.4 Tryck på "Fläktstatus" för att starta eller stänga av fläkten.
- 3.5 Tryck på "Fläktnamn" för att visa namnet på er valda fläkt.
- 3.6 Tryck på "Tillåt fläktstart/stopp" för att tillåta start och stopp för användare utan adminbehörighet.
- 3.7 Tryck på "Tillåt hastighetsförändring" för att tillåta hastighetsjustering för användare utan adminbehörighet.
- 3.8 Tryck på "Max fläkthastighet" för att justera fläktens maxhastighet.

\leftarrow	X NORDICCO	
	Fläktstatus	Av 3.4
	Inställningar	
	Fläktnamn	Kontor 3.5
	Tillåt start/stopp Användare har möjlighet att sätta på/av fläkten, utan adminbehörighet	
	Tillåt hastighetsförändring Användare har möjlighet att ändra fläkthastighet, utan adminbehörighet	•• 3.7
	Maxhastighet	100% 3.8

- 39 Tryck på "Riktning" för att ändra fläktens roterande riktning.
- 3.0 Tryck på "Tillåt riktningsförändring" för att tillåta riktningsjustering för användare utan adminbehörighet.

311 Tryck på "Tillåt Paus" för att ge användarna möjligheten att pausa fläkten under pågående schemalagt program.

Tillåt hastightsförändring Användare har möjlighet att ändra fläkthastighet, utan adminbehörighet		
Maxhastighet Välj fläkthastighed	100%	
Piluta a		
Kikting Välj fläkthastighet	\bigcirc	3.9
Tillåt riktingsförändring Användare har möjlighet att ändra fläktens rikting, utan adminbehörighet		3.10
		2 1 1
Aktiva paus-funktion Om fläkten pausas under pågående schemalagd aktivitet kommer den återuppta aktiviteten efter pausen		3.11
Aktivera UVC-ljus Borde UVC-ljus vara aktiverad? Endast tillgänglig för Northern Light-fläktar.		

3.12

3.13

Tryck på "Aktivera Ljus". Denna funktion är endast tillgänglig för Northern Light®-fläktar.

Tryck på "Tillåt användarändringar" för att tillåta av/på-slagning av UVC-ljusen för användare utan adminbehörighet.

Aktivera UVC-ljus Borde UVC-ljus vara aktiverad? Endast tillgänglig för Northern Light-fläktar.	•
Tillåt användarändring Tillåt användare att sätta på/av UVC-ljus	•
nstalleringskonfigurering	
Fläktbredd Fläktens spännvidd	2.5M
Fläktens maxhastighet Den högsta möjliga hastighet fläkten kan ställas in på	100%
Fläkttyp Vilken typ av NORDICCO-fläkt är det	NORTHERN LIGHT
Rekommenderad ljus-längd	ens beräkningar 8 Timmar

Följande punkter måste konfigureras av installatören, och ska endast ändras i enlighet med installatörens instruktioner.

Installeringskonfigurering Fläktbredd Eläktans snännvidd	2.5M
Fläktens maxhastighet Den högsta möjliga hastighet fläkten kanställas in på	100%
Fläkttyp Vilken typ av NORDICCO-fläkt är det	NORTHERN LIGHT
Rekommenderad ljus-längd Den rekommenderade maxlängd som ljusen bör vara påslagna	8 Timmar
Radera fläkt Detta raderar fläkten från enheten	
Statistik	
7 Timmar	

314 "Statistik" visar hur många timmar fläkten har varit aktiv.

"Logg" visar de olika felkoder som kan förekomma.

3.15



KLIMATVÄNLIG KOMFORT OCH Desinfektion av luft

NORDICCO

Vi är ett familjeägt och drivet företag som vill bidra till accelerationen mot en mer hållbar ekonomi.

Nordicco A/S designar och tillverkar klimatvänliga High Volume Low Speed (HVLS) fläktar och tillhörande styrsystem.

Vår lösning hjälper våra kunder att förbättra deras inomhusklimat, sänker deras energikonsumtion, reducerar deras koldioxidutsläpp och eliminerar spridningen av luftburna patogener.

Med vår bas i Danmark, är det även här vi designar och tillverkar våra system och vi strävar alltid efter att hämta från lokalt baserade leverantörer, vilket säkerställer lägsta möjliga koldioxidavtryck.



ADRESS

Nordicco A/S Karetmagervej 23 7000 Fredericia Danmark



KONTAKT

+45 73 70 90 83 info@nordicco.eu www.nordicco.eu